



HG.トレイルライトミニ

<取扱説明書>

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、
ご使用方法等の確認をしてください。

なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは
弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

仕様・表示単位

	明るさ	照射時間
常時点灯ライト	30 ルーメン	110 時間
フラッシュライト	30 ルーメン	145 時間

■サイズ：直径約56mm×高さ約135mm

■重量：95g/190g（電池込み）

■明るさ

ルーメンとは光源から発せられる光の総量を表した光学単位で、方向や距離に関係なく光源の本来持っている性能を示しています。

■照射時間

初期照度に対し、10%の照度に減衰するまでの時間を示しています。

照射時間は電池のブランド・電池の残量・気温・モード（常時点灯ライト/フラッシュライト）によって異なります。

■使用電源：単3型アルカリ乾電池×4本（別売）

注）ニッケル水素電池やリチウム電池は使用しないでください。

■使用光源：白色LEDライト5個使用

注）LEDは交換できません。

⚠ 警告

- 発熱・破損などのおそれがありますので、本商品に衝撃を与えたり、分解・改造は絶対に行わないでください。
- 本商品は防滴仕様（IPX4）にしておりますが完全防水ではありませんので、雨にさらしたり、水中で使用したりしないでください。本体内部に水が入るとショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 使用後は必ず消灯してください。

⚠ 注意

- 電池挿入口の底フタは確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと、本体内部に水が入りショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 落下等の強い衝撃を与えないようにしてください。
- 本商品は、小さなお子様の手の届く場所や、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 目に直接光を当てないでください。
- 本体をガソリンやアルコールなどの強い化学薬品にさらさないでください。

- 新旧または違う種類の電池を一緒に使用しないでください。
- 電池の使用表示に従ってください。
- 定期的に点検してください。
- ザックなどの中で荷物にあたってスイッチが入らないようにしてください。
- 電池は消耗品です。万一に備えて予備の電池をご準備ください。
- 使い切った電池は器具から取り出してください。電池からガスが出ることがあり器具が破損する原因となります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。

使用方法

■電池の挿入方法

- ① 電池挿入口の底フタを反時計回りに回して外します。
- ② 電池ケースを取り出し、ケースの上下に記載されている⊕⊖の表示に従って電池を挿入してください。
- ③ 電池ケースの本体の側面についている2本の線とケースの溝が合うようにして、中央に銀色の穴が2つ並んでいる面を上にして挿入してください。
- ④ 底フタを時計回りに回して本体に取り付けてください。

■ライトの切り替え方法

本体中央にある押しボタン式スイッチを押すと、常時点灯ライト→フラッシュライト→OFFとライトを切り替えることができます。

メンテナンス方法

- 汚れた場合は、本体を軽く湿らせた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、湿らせた布に少量の中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- 使用しない場合は電池を抜いて乾燥した場所で保管してください。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ <http://www.montbell.com>